

- 1- Yetkilinin izni olmadan makineyi çalıştırmayınız.
- 2- Makine çevresini iyice kontrol ediniz.
- 3- Makineyi çalıştırmadan önce depo altındaki su vanasını açınız,suyu boşaltınız.
- 4- Makine çevresini kontrol ettikten sonra şalteri açıp çalıştırınız.
- 5- Vernikleme işleminde basınç ayarı 6 atmosfere ayarlayınız.
- 6- Çivi tabancası çivinin boyuna göre 6 atmosferden aşağı olmamalıdır.
- 7- Makinenin dönen kısımlarını elinizle durdurmaya çalışmayınız.
- 8- Çalışan makineyi durdurmadan ayarlama, tamir etme ve temizlik işini yapmayınız.

<b>Hazırlayan</b> <i>Adı soyadı-tarih-imza</i> Öğr.Gör.Dr. Adem CANDAŞ İGU (C)	<b>Kontrol eden</b> <i>Adı soyadı-tarih-imza</i> Doç.Dr. Serpil Kurt HABİBOĞLU İGU(A) ve Eğitmeni	<b>Onaylayan</b> <i>Adı soyadı-tarih-imza</i> Prof.Dr. C.Erdem İMRAK Lab. Sorumlusu
--	---	---